

PRODUKTBLAD



Foam Brush

24006 Foam Brush

BRUKSANVISNING

Eco Powder blandas med lika del vatten (flaskfärg) eller med halva mängden vatten för fingerfärg. Blandar man med mer vatten = vattenfärg. Använd direkt, kan ej sparas när den är blandad. Färgen blir matt när den torkat.