

# PLASTIC DECI-PROTECT



Covid-19, hepatitt B og C, HIV, influensa H5N1 og H1N1, rotavirus (gir omgangssyke og diaré) og adenovirus (infeksjoner bl.a. i luftveiene).  
pH: 5-7  
Holdbarhet: Flere år i uåpnet forpakning.

ART NO	NAVN	FORPAKNING
65 034	Plastic Deci-Protect	Eske med 10 individuelt pakkede servietter

## PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Plastic Deci-Protect desinfiserer og holder plastoverflatene på arbeidsplassen hygieniske og fri for smittebærende mikroorganismer. Våtservietten er spesielt utviklet for desinfeksjon av overflater og langtidsvirkende antibakteriell beskyttelse. Etter at væsken har tørket, dannes en tynn antibakteriell hinne som reduserer risikoen for smittespredning fra overflaten. Denne effekten varer i 10 dager.

## BRUKSANVISNING

Rengjør overflaten uten å etterskylle. Veldig skitne overflater rengjøres ytterligere en gang med en ny serviett. Tørk deretter tørt med Vidamic Cleaner Tissue. Vent 5 minutter før du bruker Vidamic Plastic Deci-Protect. Skylles ikke bort.  
La virke i 5-15 minutter for full effekt. Sørg for at hele overflaten behandles, dette for å sikre full effekt av desinfeksjonen. Blandes ikke med andre rengjøringsmidler eller tilsetningsstoffer.

## TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Vidamic Plastic Deci-Protect er aktiv mot følgende organismer: bakterier, sopp, virus (f. eks. Coronaviruset)