

PLASTIC DECI-PROTECT



Vidamic Plastic Deci Protect är verksam mot följande organismer: bakterier, svampar, virus (tex Coronaviruset Covid-19, hepatit B och C, HIV, influensa H5N1 och H1N1 och rotavirus (ger magsjuka och diarréer) och adenovirus (infektioner bl.a. i luftvägarna).
ph-värde 5-7
Hållbarhet: Flera år i obruten förpackning.

ART NO	BENÄMNING	FÖRPACKNING
65 034	Plastic Deci-Protect	Ask om 10 hygieniskt individuellt förpackade servetter.

PRODUKTBESKRIVNING

Vidamic Plastic Deci Protect är avsedd att decinficera och hålla plastytorna kring datorarbetsplatsen hygieniska och fria från smittbärande mikroorganismer. Våtservetten är speciellt utvecklad för ytdesinfektion och långtidsverkande antibakteriellt skydd. Efter att vätskan torkat bildas en tunn antibakteriell skyddsfilm som minimerar risken för smittspridning från ytan. Effektiv mot virus, bakterier och svamp. Denna effekt är håller i sig under 10 dagar.

BRUKSANVISNING

Rengör ytan utan att skölja efter. Vid kraftig nedsmutsning rengör ytan ytterligare en gång med ny servett. Torka sedan torrt med Vidamic Cleaner Tissue. Vänta 5 minuter innan Vidamic Plastic Deci-Protect appliceras. Skölj inte efter. Låt verka för full effekt under 5-15 min. För att säkerställa hög desinficerande prestanda, se till att hela ytan behandlas. Blanda inte med andra rengöringsmedel eller tillsatser.

TEKNISK/KEMISK INFORMATION